

RS28H USB-fotpedal med 3 pedaler

- 3 pedaler
- Passer perfekt til sko opptil str. 45 (EUR)
- Støtter tastaturnarveier (f. eks. "Ctrl+Alt+P" eller "Alt+1")
- Helt kompatibelt med dikteringsprogramvare fra Olympus
- Svært bestandig og lang USB-kabel (1,8m)
- HID-tastaturmodus (valgfritt)
- Støtter multimedia-knapper
- For håndfri kontroll av din transkripsjonsspiller



Håndfri kontroll uansett program

RS28H-fotpedalen har 3 knapper slik at du lett kan kontrollere ikke bare Olympus-dikteringsprogramvare (ODMS, DSS Player Standard, Sonority), men også din foretrukne programvare fra tredjepart. Dette kan være enhver transkriberingsspiler, eller annen applikasjonsprogramvare, som kan kontrolleres gjennom snarveier på tastaturet (f.eks. "Ctrl + Alt + P" eller "Alt + 1") eller multimedia-knapper (Skanne neste spor, Stopp, Start/Pause, osv.). Bare legg til den ønskede funksjonen til pedalene med gratisverktøyet Olympus Foot Switch Configuration Tool. Når pedalene er konfigurert i henhold til dine personlige behov, har du frie hender til å transkribere en lydfil eller til andre ting.

Spesifikasjoner

Kontrollknapper

Antall knapper:	3
Låsbare knapper:	Nei
Knapper konfigurerbare gjennom programvare	Ja
Sklisikker matte:	Ja

Funksjonsmoduser

Olympus-modus	Ja (standard)
HID-tastaturmodus	Ja (valgfri)
Mulig pedalfunksjon i HID-tastaturmodus	
Single	Utløser definerte tastaturkommandoer ved å enkeltklikke én gang
Dobbel	Utløser definert tastaturkommando en gang ved press og slipp. Perfekt for raskt bruke ulike funksjoner som Start/Pause.
Lang	Utløser definert tastaturkommando helt til pedalen slippes opp (som et vanlig tastatur)

Dimensjoner

Kabellengde	1,8 m
Vekt	550 g
Høyde	33,5 mm
Bredde	190 mm
Dybde	120 mm

Utvendig

Tilgjengelige farger	Mørkegrå
----------------------	----------

Tilkoblinger

USB port	1.0/ 1.1/ 2.0/ 3.0/ 3.1 (Type A)
8-nålerkobling	Ja (mini DIN)

Miljø

Temperatur	0 - 42°C (bruk)
------------	-----------------

Kompatibel programvare

ODMS	Versjon 6 (eller nyere)
DSS Player Pro	Versjon 5.0 (eller nyere)
DSS spiller for MAC	Versjon 7 (eller nyere)
Olympus Sonority	Versjon 1.0.1 (eller nyere)
Footswitch Configuration Tool	Ja
Tredjepartsprogramvare	Må støtte kontroll gjennom tastaturkommandoer

Foot Switch Configuration Tool - standardfunksjoner

Konfigurering av HID-tastaturkommandoer/snarveier	Ja
Støttede multimedieknapper (Windows)	Skann neste spor Skann forrige spor Stopp Spill av/pause Mute Øk volum Senk volum Start medieavspiller
Støttede multimedieknapper (Mac OS)	Skann neste spor Skann forrige spor Åpne Mute Øk volum
Bytte mellom Olympus-modus og HID-tastaturmodus	Ja
Maler for fotbryter-innstillinger	Lagre og bruk
Admin skrivemodus	Ja

Operativsystem og krav

Windows	Operativsystem: Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh	Operativsystem: Mac OS X 10.9 - 10.15

Kompatibelt Olympus-utstyr

Bemerk	Merk: Stemmeopptakeren må stå i dockingstasjonen for å kunne kontrolleres med fotbryter eller håndkontroll. Se de nødvendige kombinasjonene under.
CR20	DS-F1 (VoiSquare)
CR15	DS-7000 DS-3500
CR10	DS-5500 DS-5000 / 5000ID DS-3400
CR3A	DS-4000 DS-3300

Anbefalt bruksområde

Påføring	Transkripsjon
----------	---------------