

RS31H USB-fotpedal med 4 pedaler

- 4 pedaler
- Svært bestanding og lang USB-kabel (2,5m)
- Perfekt for sko opptil str. 46 (EUR) - Ekstra bred midtpedal
- Senter- eller toppedal kan låses
- HID-tastaturmodus (valgfritt)
- Støtter tastatursnarveier (f. eks. "Ctrl+Alt+P" eller "Alt+1")
- Støtter multimedieknapper
- Helt kompatibelt med dikteringsprogramvare fra Olympus



Håndfri kontroll uansett program

Toppmodellen RS31H for profesjonelle har 4 knapper for å lett kontrollere ikke bare Olympus-dikteringsprogramvare (ODMS, DSS Player Standard, Sonority), men også din foretrukne programvare fra tredjepart. Dette kan være enhver transkriberingsspill, eller annen applikasjonsprogramvare, som kan kontrolleres gjennom snarveier på tastaturet (f.eks. "Ctrl + Alt + P" eller "Alt + 1") eller multimedia-knapper (Skanne neste spor, Stopp, Start/Pause, osv.). Bare legg til den ønskede funksjonen til pedalene med gratisverktøyet Olympus Foot Switch Configuration Tool. Når pedalene er konfigurert i henhold til dine personlige behov, har du frie hender til å transkribere en lydfil eller til andre ting. Den ekstra bred midtpedal er perfekt for sko opptil str. 46, og hjelper deg transkribere audiofiler over flere timer.

Spesifikasjoner

Kontrollknapper

Antall knapper:	4
Låsable knapper:	Top- eller senterpedal
Knapper konfigurerbare gjennom programvare	Ja
Sklisikker matte:	Ja

Funksjonsmoduser

Olympus-modus	Ja (standard)
HID-tastaturmodus	Ja (valgfri)
Mulig pedalfunksjon i HID-tastaturmodus	
Single	Utløser definerte tastaturkommandoer ved å enkeltklikke én gang
Dobbel	Utløser definert tastaturkommando en gang ved press og slipp. Perfekt for raskt bruke ulike funksjoner som Start/Pause.
Lang	Utløser definert tastaturkommando helt til pedalen slippes opp (som et vanlig tastatur)

Dimensjoner

Kabellengde	2,5 m
Vekt	773 g
Høyde	40,5 mm
Bredde	214 mm
Dybde	144 mm

Utvendig

Tilgjengelige farger	Mørkegrå
----------------------	----------

Tilkoblinger

USB port	1.0/ 1.1/ 2.0/ 3.0/ 3.1 (Type A)
8-nålerkobling	Ja (mini DIN)

Miljø

Temperatur	0 - 42°C (bruk)
------------	-----------------

Kompatibel programvare

ODMS	Versjon 6 (eller nyere)
DSS Player Standard	Release 2
DSS spiller for MAC	Versjon 7.3.0 (eller nyere)
	Merk: Knappekonfigurasjon kan ikke tilpasses på programmet.
Olympus Sonority	Versjon 1.0.1 (eller nyere)
DSS Player Pro	Versjon 5.0 (eller nyere)
Footswitch Configuration Tool	Ja
Tredjepartsprogramvare	Må støtte kontroll gjennom tastaturkommandoer

Foot Switch Configuration Tool - standardfunksjoner

Konfigurering av HID-tastaturkommandoer/snarveier	Ja
Støttede multimedieknapper (Windows)	Skann neste spor Skann forrige spor Stopp Spill av/pause Mute Øk volum Senk volum Start medieavspiller
Støttede multimedieknapper (Mac OS)	Skann neste spor Skann forrige spor Åpne Mute Øk volum
Bytte mellom Olympus-modus og HID-tastaturmodus	Ja
Maler for fotbryter-innstillinger	Lagre og bruk
Admin skrivemodus	Ja

Operativsystem og krav

Windows	Operativsystem: Windows Vista/7/8/8.1/10
Macintosh	Operativsystem: Mac OS X 10.9 - 10.15

Kompatibelt Olympus-utstyr

Bemerk	For å betjene taleoptakeren må den være plassert i vuggen. Finn den nødvendige kombinasjonen av utstyr nedenfor.
CR20	DS-F1 (VoiSquare)
CR15	DS-7000 DS-3500
CR10	DS-5500 DS-5000 / 5000ID DS-3400
CR3A	DS-4000 DS-3300

Anbefalt bruksområde

Påføring	Transkripsjon
----------	---------------